



- U1: UPS modunda enerji çekmeye başladı.  
(200VA'lık enerji çekmeye başladığında)
- U2: UPS modunda akü gerilimi 48V altında düştü.  
(Sadece uyarı verir çalışmaya devam eder.)
- H1: UPS modunda fazla akım çekildi.  
(UPS kendisini kapatır.)
- H2: Akü gerilimi 36V'un altına düştü.  
(UPS kendisini kapatır.)
- H3: Akü gerilimi veya şarj gerilimi 70V'un üzerine çıktı.
- H4: UPS modunda üretilen gerilim belirlenen değerin altında.  
(UPS kendisini kapatır.)
- H5: UPS modunda üretilen gerilim belirlenen değerin üstünde.  
(UPS kendisini kapatır.)
- H6: Şebeke gerilimi belirlenen değerin üzerinde.  
(H6 sinyali haricinde sesli uyarı verir.)